



Q8
User Manual

SURES DE PRECAUTION

- Gardez votre montre dans un environnement sec.
- Ne pas exposer à des températures extrêmes.
- Ne pas utiliser sous un temps orageux.
- Ne pas laisser au contact de métaux lourds.
- Le chargement influe sur la chaleur. Il s'agit d'un phénomène normal.
- Cette montre inclue une batterie. Son recyclage doit se faire en accord avec les règles en vigueur.
- La batterie n'est pas amovible. Ne pas démonter soi-même.
- Ne pas pas mettre en contact un objet électrique avec le capteur de charge.
- Utilisez le câble de chargement inclus dans ce pack.
- Respectez les consignes de sécurité et de maintenance de l'appareil.
- Essayez votre montre en cas d'éclaboussure/transpiration.

INCLUS

Les produits suivants sont inclus dans ce pack. Merci de vérifier le contenu avant toute utilisation.

Montre connectée Q8 (HIKE) *1 / Manuel *1 / Câble de chargement *1


SOMMAIRE

Mesure de précautions - _____	1
Contenu - _____	1
INTRODUCTION	
Spécifications - _____	4
Chargement - _____	5
Mise sous/hors tension - _____	6
Téléchargement de l'application - _____	7
UTILISATION	
Résumé - _____	9
Accès au menu des applications - _____	11
Applications - _____	12
Réglages - _____	13
Objectif sportif - _____	14
Suivi d'activité - _____	15
Cardiogramme - _____	16
Appel Bluetooth - _____	17
Historique - _____	19
Répertoire - _____	19
SMS - _____	20

Notification - _____	20
APPS - _____	21
Contrôle vocal - _____	23
Informations météorologiques - _____	23
Problèmes & Solutions - _____	24

INTRODUCTION

La montre connectée Q8 (HIKE) apporte un concentré de technologies. Jumelée à son application en accès gratuit, elle vous apporte au quotidien un suivi de vos efforts sportifs et rythme cardiaque. Grâce à son bluetooth intégré, vous pourrez également recevoir des notifications de vos appels, SMS ainsi que les dernières données météorologiques.



SPECIFICATIONS

OS	Nucleus
Ecran	1.22" IPS 240*204 pixel Round Display
Dimension	54mm x 48mm x 14mm
Couleurs	Noire, Orange
Batterie	260 mAh. Li-Polymer batterie
Compatibilité	Support iOS and Android
Sensor	3 Axis Sensor
Memoire	128Mb
Technologie	Bluetooth 4.0 + BLE
Autonomie appel	Environ 3 heures
Autonomie en veille	Environ 72 heures



Merci de vérifier que votre smartphone fonctionne sous iOS ou Android

CHARGEMENT

Avant d' utiliser votre montre pour la première fois, veuillez à charger complètement la batterie (environ 3 heures). Connectez le câble de chargement a votre MAC/PC ou adaptateur USB.



Merci de vérifier que le câble est correctement relié à votre montre lors du chargement.




MISE SOUS/HORS TENSION

Allumer votre montre

1. Pressez et maintenez le bouton power pendant 3 secs pour allumer votre montre.
2. Si l' écran est terne, appuyez brièvement sur le bouton power.

Eteindre votre montre

1. Pressez et maintenez le bouton power pendant 3 secs pour éteindre votre montre.
2. Pressez et maintenez le bouton power pendant 8 secs pour restaurer les réglages de votre montre par défaut.



Afin de préserver votre batterie, l'écran de votre montre basculera en mode veille automatiquement en fonction de vos réglages.

TELECHARGEMENT DE L'APPLICATION

Afin de synchroniser votre montre à votre smartphone, veuillez télécharger l'application-Smart Sync en scannant le QR code ci-dessous correspondant à votre OS.

扫描二维码下载
或从应用商店下载



Google Play
Scannez le code QR pour
télécharger l'APK



App Store
Scannez le code QR pour
télécharger l'APP



UTILISATION

La montre Q8 aborde différentes interfaces de contrôle.

Ecran principal



Application
Page 1



Application
Page2



1. Icône spécifique à une déconnection / messagerie vide.



2. Icône spécifique à des messages en attente de lecture.

RESUME



Heart Rate
Rythme cardiaque



Slide Down



Main Screen
Ecran principal



Slide Up



Weekly Exercise Status
Suivi de l'activité



Meteorology/Elevation
Données météorologiques



Slide
to Left



Main Screen
Ecran principal



Slide
to Right



Activity
Activité

RESUME



Tapez 3 fois sur l'écran principal pour accéder aux réglages de l'interface principale.



ACCES AU MENU DES APPLICATIONS



1. Pressez le bouton power pour retourner à l'écran principal.
 2. Ou tapez sur le centre de l'interface Application pour retourner à l'écran principal.
-




APPLICATIONS

Pour sélectionner une application, il vous suffit de sélectionner celle à laquelle vous souhaitez accéder.





REGLAGES



Bluetooth: Bluetooth (On / Off), Visibilité (On/Off).

Heure et Date: Sélection de l'interface Date/Heure.

Activation: Activation du mouvement poignet pour allumage intelligent.

Unité: Sélection de l'unité métrique.

Son: Réglage des sonneries.

Display: Réglage de la luminosité et apparence de l'écran.

Watch info: Informations relatives à la montre.

Langue: Réglage de la langue.

Power Display: Afficher le statut de la batterie.

Réinitialiser: Réinitialiser aux réglages d'usine.



OBJECTIF SPORTIF

Définissez vos objectifs quotidiens liés à votre activité sportive (nombre de pas, distance parcourue, nombre de calories brûlées, temps d'activité et profil personnel).





SUIVI D'ACTIVITE

La montre Q8 détecte et enregistre votre activité en enregistrant différentes informations (nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées, temps d'activité). Lorsque votre objectif quotidien est atteint vous recevrez une notification d'encouragement. Dans le cas contraire vous serez averti en fin de journée de l'effort restant à fournir pour compléter votre objectif.





CARDIOGRAMME




Si votre rythme cardiaque ne s'affiche pas, merci de réessayer en serrant davantage votre montre à votre poignet.



APPEL BLUETOOTH

Appel: Renseigner le numero que vous souhaitez joindre pour appeler.



Afin d'émettre des appels bluetooth, accéder à votre historique d'appel, répertoire, SMS, notifications et applications, merci de:

1. Activer la fonction Bluetooth de votre smartphone.
 2. Vérifiez que l'application est bien téléchargée et synchronisée avec votre smartphone.
-



APPEL BLUETOOTH

Appels entrants



Silence: Vous pouvez utiliser le mode silence pour désactiver la sonnerie.



HISTORIQUE D'APPEL

L'historique d'appel vous permet d'avoir en aperçu de vos appels entrants et sortants. Vous pouvez rappeler/écrire un SMS à vos contacts à partir de ce mode.



REPertoire

Utilisez la fonction recherche pour retrouver vos contacts.





SMS

Utilisez ce mode pour lire vos messages, y répondre ou rappeler votre correspondant.



NOTIFICATION

Ce mode vous permet de réeler les notifications de vos applications et emails.



Afin d'émettre des appels bluetooth, accéder à votre historique d'appel, répertoire, SMS, notifications et applications, merci de:

1. Activer la fonction Bluetooth de votre smartphone.
 2. Vérifiez que l'application est bien téléchargée et synchronisée avec votre smartphone.
-




APPS



CALENDRIER

Afficher votre calendrier

LOCALISATION (find me)

Tapez  pour retrouver votre smartphone. Lors de la recherche l'écran clignote en rouge jusqu'à ce que dernier soit localisé.

REMOTE CAMERA

Tapez  pour accéder à l'appareil photo de votre smartphone. Toutes les photos prises depuis votre montre seront enregistrées dans votre album.

MUSIQUE

Tapez  pour contrôler votre bibliothèque (volume, sélection des chansons)

ALARME:

Vous pouvez régler jusqu'à 3 alarmes sur votre montre. Une fois activée, vous pourrez régler l'heure, la récurrence et la sonnerie.

CALCULATRICE:

Calculatrice standard.

CHRONOMETRE (Timer):

Chronomètre standard.

ENREGISTREMENT:

Ce mode vous permet d'enregistrer vos mémos vocaux.


ANTI-VOL (Anti-lost):

L'activation de mode vous permet de recevoir une notification lorsque votre smartphone se retrouve trop éloigné de votre montre/lors d'une déconnection impromptue entre les deux périphériques.



CONTROLE VOCAL

Ce mode est compatible avec tous les smartphones équipés de contrôle vocal (ex. iPhone). Appuyez sur l'icône pour activer le micro.



INFORMATIONS METEOROLOGIQUES

La montre Q8 affiche l'altitude, la pression atmosphérique et la température.



PROBLEMES & SOLUTIONS

1. Votre montre se déconnecte automatiquement.

Merci de vérifier que votre batterie est bien chargée.

2. Impossible de recharger votre montre.

Merci de vérifier l'état de votre chargeur ou câble et de vous assurer que ce dernier est correctement branché à votre montre.

3. La qualité d'écoute est instable.

Merci de vérifier que la distance entre votre smartphone et votre montre n'est pas trop élevée (max 10m).

Vérifiez le signal de votre bluetooth.

Il se peut que des interférences viennent perturber votre connection. Essayez de vous déplacer pour régler le problème.

